


SE SOUBĚHEM ČERPADEL



KABELY PŘIPOJENÉ NA SVORKY BUDOU OZNAČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.2 "Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možné identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny instalace."

Pokud v prostoru čerpací šachty budou instalovány jeřekoliv kovové prvky, budou pospojeny prostřednictvím svorkovnice hlavního pospojení!

Před uvedením čerpací šachty do provozu je nutné prověřit zapojení všech agregátů čerpací šachty. Případné změny je nutné zaznamenat do schématu vnějších spojí.

VYPRACOVAL	JOSEF DLOUHÝ	DATUM	25. 9. 2008	ČÍSLO VÝKRESU	I D1475	STAVBA : 2x ABS PIRANHA S 17/2D	NÁZEV : SCHÉMA VNĚJŠÍCH SPOJŮ
KRESLIL	PIŘÍ KRAČOCHVÍ	ZAKÁZKA Č	VVV				
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEZVÝŠENÝM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41							
Před uvedením čerpačské soustavy do provozu je nutné provést zapojení všech agregátů čerpačské soustavy. Připojení zkontrolujte je nutné začleněním do schématické výkresové soustavy.							